

BlindShell Classic

MANUAL DO UTILIZADOR

Tradução da Tiflotecnia em Novembro de 2018

© Matapo s.r.o. 2018

BlindShell Classic	1
Notas prévias	7
Introdução	8
Conteúdo do pacote.....	8
Descrição do telefone.....	8
Parte frontal do telefone.....	8
Parte traseira do telefone.....	8
Bordas do telefone.....	9
Retirar a tampa traseira.....	9
Colocação dos cartões SIM, cartão SD e bateria.....	9
Colocação dos cartões SIM.....	9
Ranhura direita do SIM.....	10
Ranhura esquerda do SIM.....	10
Remover um cartão SIM.....	10
Colocação do cartão SD.....	10
Colocar e remover a bateria.....	10
Ligar o telefone.....	11
Tutorial interativo.....	11
Operação do telefone	12
Teclas de volume.....	12
Teclas de função.....	12
Tecla de função esquerda ou tecla "Confirmar".....	12
Tecla de função direita ou Tecla Voltar.....	12
Joystick.....	13
Teclas À esquerda e À direita.....	13
Tecla acima.....	13
Tecla abaixo.....	13
Tecla central.....	13
Teclado numérico.....	13
Teclas 0 a 9.....	13
Tecla Asterisco.....	15
Tecla cardinal	15

Usando o teclado numérico para introduzir texto.....	15
Ditado por voz.....	15
Controlo por voz.....	17
Botão de emergência S O S.....	17
Funções básicas do BlindShell Classic.....	18
Chamadas.....	18
Ligar para um contato.....	18
Marcar número.....	18
Histórico de chamadas.....	18
Números bloqueados.....	20
Mensagens.....	21
Enviar SMS a um contato.....	21
Enviar SMS para um número.....	21
Enviar SMS para múltiplos destinatários.....	22
Conversas.....	22
Contatos.....	23
Lista de contatos.....	23
Contatos do cartão SIM.....	23
Adicionar novo contato.....	24
Marcação rápida.....	24
Cópia e importação de contatos.....	24
Importar contatos.....	24
Copiar os contatos.....	25
Mais aplicações.....	26
Ferramentas.....	27
Alarme.....	27
Novo alarme.....	27
Editar o alarme.....	27
Conta minutos.....	28
Definir o tempo e ativar a contagem regressiva.....	28
Ativar, pausar e cancelar a contagem regressiva.....	28
Calendário.....	29
Adicionar um evento.....	29

Consultar o calendário.....	29
Navegar no calendário.....	29
Notas.....	30
Gravador de voz.....	30
Calculadora.....	30
Tempo.....	31
E-mail.....	32
Iniciar sessão na conta de e-mail.....	32
Escrever um novo e-mail.....	32
Navegar pelos e-mails.....	33
Multimédia.....	34
Leitor de música.....	34
Windows.....	34
Apple.....	34
Linux.....	34
Pastas de Músicas.....	35
Reprodução de música.....	35
Rádios via Internet.....	36
Radio FM.....	36
Sintonizar uma estação.....	36
Outras opções do Rádio FM.....	37
Leitor de livros.....	37
Menu principal.....	37
Menu de seleção de livros.....	37
Enquanto ouve um livro.....	38
Menu de contexto de reprodução.....	38
Menu de contexto de reprodução - específico de ficheiros de áudio.....	38
Menu de contexto de reprodução - específico de ficheiros de texto.....	38
Ajudas visuais.....	39
Identificador de cores.....	39
Localização.....	39

Etiquetagem de objetos.....	40
Identificar um novo objeto.....	40
Identificar um objeto.....	40
Editar e apagar etiquetas	40
Configurações	41
Sons	41
Perfis.....	41
Volume.....	41
Tons de toque.....	41
Síntese de voz	41
Confirmação de ações.....	42
Lembrete de notificações.....	42
Teclado.....	43
Bloqueio do teclado.....	43
Anunciar ao apagar	43
Anunciar ao escrever.....	43
Visualização.....	44
Configuração do brilho.....	44
Tempo limite do ecrã.....	44
Esquema de cores.....	44
Estilo do menu principal.....	44
Definir tamanho grande do texto	44
Redes.....	45
Wi-fi.....	45
Lista de redes.....	45
Ligar à Wi-Fi via ficheiro de texto.....	45
Bluetooth.....	46
Ligar e desligar o Bluetooth.....	46
Emparelhar um dispositivo	46
Ligar e desligar um dispositivo.....	47
Notas sobre o Bluetooth.....	47
Dados móveis.....	47
Código PIN.....	48

Cartões SIM.....	48
Atualização do BlindShell.....	49
Data e hora.....	49
Sobre o telefone.....	50
Menu de serviço.....	50
Cópia de segurança dos dados.....	50
Restaurar dados	51
Restaurar para os padrões de fábrica	51
Reiniciar o telefone.....	51
Informações de estado.....	52
Manual	52
Eventos perdidos.....	52
Desligar o telefone.....	52
Especificações técnicas	53

Notas prévias

O BlindShell Classic é um telefone de teclas, para cegos e amblíopes. O telefone é operado via teclado físico ou comandos de voz. As respostas são dadas pela síntese de voz incorporada, vibrações e sinais sonoros adicionais.

Nota importante:

Se deixar descarregar completamente a bateria do telefone, pode parecer que não é possível carregar a bateria. Nestes casos, deixe o telefone com o carregador ligado durante várias horas. Ao fim de algum tempo, o telefone deve recomeçar a carregar.

Deixar a bateria descarregada, no telefone, por longos períodos, pode danificar a bateria. Estes casos não estão cobertos pela garantia do telefone. Recomendamos que remova a bateria do telefone, quando não o usar por mais de uma semana.

Introdução

Conteúdo do pacote

- Telefone BlindShell Classic;
- Bateria;
- Auscultadores;
- Carregador USB - entrada de 110 a 240V, 50Hz, saída 5V;
- Cabo micro USB;
- 24 etiquetas para identificação de objetos.

Descrição do telefone

<!-- {hide=phone} -->

![Esquema do telefone](img/phone_classic.png)

<!-- {/hide} -->

Parte frontal do telefone

A parte superior do lado da frente do telefone é ocupada pelo ecrã LCD; esta é a área Lisa do telefone. O entalhe mesmo acima do ecrã LCD é o auscultador. Abaixo do ecrã LCD encontra-se o teclado alfanumérico, com as teclas de controlo.

- Ecrã LCD - onde são mostradas as informações;
- Teclado - controla o telefone e é também usado para introduzir números e texto;
- Auscultador - usado para ouvir a chamada telefónica.

Parte traseira do telefone

Todos os elementos do lado traseiro do telefone estão localizados na parte superior. Da esquerda para a direita, há a câmara e a lanterna LED. Ao centro encontra-se o botão de emergência S O S. No canto mais à direita está o altifalante do telefone.

- Câmara - usada para reconhecimento de cores e identificação de objetos;
- Lanterna LED - apoia a câmara, em situações de pouca luz;
- Botão de emergência S O S - usado, em situações de emergência, para chamar um contato previamente definido;
- Altifalante - usado para a saída de voz e áudio.

Bordas do telefone

Na borda superior há uma porta USB e uma entrada de áudio. Na borda inferior há um microfone. No canto inferior direito há uma fenda para abertura da capa.

- Entrada de áudio para auscultadores;
- Porta USB - para carregar o telefone e para ligar o telefone ao computador;
- Microfone - para entrada de voz durante uma chamada, controle de voz, ditado de voz, e memorandos de voz.
- Fenda de abertura - para remover a tampa traseira do telefone.

A descrição completa do teclado do telefone, bem como as funções das teclas, podem ser encontradas na seção Operação do telefone.

Retirar a tampa traseira

Há uma patilha de papel que se projeta para fora do telefone. Este pedaço de papel ajuda a retirar a tampa traseira, pela primeira vez, depois pode descartá-lo.

Se necessitar de remover a tampa traseira, depois de bem colocada no telefone, coloque uma unha na fenda de abertura, localizada na extremidade inferior direita do telefone, e afaste a tampa traseira do dispositivo, até ouvir um clique. Mova o dedo, ao redor do telefone, através da pequena abertura que agora existe, e remova completamente a tampa traseira. A tampa adapta-se completamente ao telefone e fica firmemente presa, pelo que pode necessitar de alguma força para a retirar.

Colocação dos cartões SIM, cartão SD e bateria

Retire a tampa traseira e posicione o telefone à sua frente, de forma que o ecrã e teclado do telefone fiquem virados para baixo, e a parte superior da traseira do telefone (câmara e botão de emergência S O S) apontem para longe de si.

O espaço retangular oco, que abriga a bateria, ficará perto de si.

Colocação dos cartões SIM

O telefone tem duas ranhuras para cartões micro SIM, que estão localizadas na parte inferior do espaço da bateria, um do lado direito e outro do lado esquerdo.

A ranhura SIM do lado direito suporta 4G.

Ranhura direita do SIM

Entre as duas ranhuras para os cartões SIM, existe um espaço mais fundo. Coloque o cartão SIM nesse espaço, na horizontal, de forma que os contatos do cartão SIM fiquem voltados para baixo e a sua borda cortada aponte para o canto superior direito.

Empurre o cartão SIM levemente, com a ponta do dedo, e deslize-o, com cuidado, para a direita, até ao fim.

Ranhura esquerda do SIM

Entre as duas ranhuras para os cartões SIM existe um espaço mais fundo. Coloque o cartão SIM nesse espaço, na horizontal, de forma que os contatos do cartão SIM fiquem voltados para baixo e a sua borda cortada aponte para o canto inferior esquerdo.

Empurre o cartão SIM levemente, com a ponta do dedo, e deslize-o com cuidado, para a esquerda, até ao fim.

Remover um cartão SIM

Para remover um cartão SIM da ranhura, coloque a ponta do dedo na extremidade do cartão SIM, faça uma ligeira pressão para baixo e deslize o dedo, com o cartão SIM, para o centro.

Colocação do cartão SD

A ranhura para cartão SD está localizada acima das ranhuras para os cartões SIM, do lado direito.

Para colocar o cartão SD, é necessário abrir a tampa da ranhura.

Empurre a tampa metálica da ranhura, para a direita, até ouvir um clique.

Cuidadosamente, levante a tampa para cima; não é necessário força para o fazer, pelo que, se sentir resistência ao levantar a tampa, é porque a tampa não está aberta.

Coloque o cartão SD na ranhura, com os contatos voltados para baixo e para a direita.

Feche a tampa metálica e deslize-a para a esquerda, até ouvir um clique.

Colocar e remover a bateria

Localize um entalhe, na borda da bateria. Esse entalhe deve apontar para si e para cima.

Coloque a parte da bateria que contém esse entalhe na cavidade da bateria, de modo a que ela encoste à borda da cavidade.

Empurre, ligeiramente, a bateria para si e para baixo. Ela deve caber à justa nessa cavidade.

Para remover a bateria, coloque a unha num pequeno entalhe, na superfície do telefone, junto à parte de cima da bateria, e puxe para cima.

Ligar o telefone

Para ligar o telefone, pressione a tecla **Voltar**, à direita do canto inferior direito do joystick (o grande quadrado central, logo abaixo do ecrã) durante, pelo menos, três segundos, até sentir uma vibração. O telefone vai tocar uma melodia de arranque. Após uns segundos, é anunciado o primeiro item do menu principal, **Chamadas**, e o telefone está pronto a trabalhar.

O registo na rede móvel pode demorar até um minuto, após o telefone estar ligado.

Tutorial interativo

Um tutorial interativo é iniciado automaticamente, quando o dispositivo é ligado pela primeira vez. Este tutorial tem que ser concluído, antes que possa usar o telefone. O tutorial está sempre disponível, no item de menu chamado **manual**.

O tutorial interativo ensina a operar o telefone. Pressionando qualquer tecla, durante o tutorial, irá ouvir as suas funções. Algumas das teclas têm duas funções, dependendo se a pressiona curta ou longamente. Após terminar o tutorial, pode sair, pressionando longamente a tecla **Voltar** e depois a tecla **Confirmar**.

Operação do telefone

Esta seção do manual descreve como controlar o dispositivo, usando as teclas do telefone ou a voz.

Teclas de volume

As duas teclas, na fila superior, aos lados do joystick, são as teclas de **Volume**.

-Pressionar curto uma das teclas de volume, altera o volume. A **Tecla de volume esquerda** diminui o volume e a **Tecla de volume direita** aumenta o volume.

-Pressionar longamente qualquer uma das **Teclas de volume**, em qualquer lugar, exceto ao introduzir texto, inicia o Controle por voz.

-Pressionar longamente qualquer uma das **Teclas de volume**, ao introduzir texto, inicia o ditado de voz.

Teclas de função

Duas **Teclas de função** estão localizadas abaixo das teclas de volume.

Tecla de função esquerda ou tecla "Confirmar"

-A tecla de função esquerda, chamada tecla **Confirmar**, é usada para confirmar ações, selecionar itens de menu e aceitar chamadas. Pode pensar nesta tecla como OK/enviar/confirmar.

-Durante uma chamada, esta tecla alterna entre o auricular (pequeno altifalante utilizado durante uma chamada telefônica) e a alta voz.

-Pressionar longamente esta tecla, no menu principal, abrirá uma janela para introduzir o número para chamar.

Tecla de função direita ou Tecla Voltar

A tecla de função direita, chamada tecla **Voltar**, é usada para retroceder num menu, cancelar eventos e rejeitar chamadas. Pode pensar nesta tecla como não/voltar/cancelar/apagar/rejeitar.

-Pressionar longamente esta tecla, em qualquer lugar, ativa o menu principal do telefone;

-Pressionar longamente esta tecla, enquanto o telefone está desligado, irá ligar o telefone.

-Ao introduzir texto, pressione curto a tecla **Voltar**, para apagar um caráter, e pressione longamente, para apagar tudo.

-mantendo pressionada a tecla **Voltar**, por 10 segundos, reiniciará o telefone. (O mesmo efeito pode ser conseguido, removendo a bateria do telefone).

Joystick

A parte superior do teclado, ao centro, é ocupada por um joystick. Este tem uma tecla para cada direção (acima, à direita, abaixo e à esquerda) e uma tecla extra, no meio.

Teclas À esquerda e À direita

As Teclas **À esquerda e à direita** são usadas para navegação nos menus. A Tecla **À direita** muda para o próximo item e a Tecla **À esquerda** muda para o item anterior, num menu.

Estas teclas também são usadas para navegar num texto, por caracteres, ao escrever uma mensagem ou qualquer outro texto.

Tecla acima

Pressione a Tecla **Acima** para ouvir as informações de estado do telefone, tais como data e hora, nível da bateria e informações sobre redes.

Tecla abaixo

Pressione a Tecla **Abaixo** para repetir a última expressão. Mantenha-a pressionada, para soletrar a última expressão. Ao receber uma chamada, informa quem está a chamar.

Tecla central

A Tecla **central** serve para confirmar, ou seja, tem a mesma função que a tecla **Confirmar**.

Quando o teclado do telefone está bloqueado, pressionar a Tecla **central** anunciará as horas.

Teclado numérico

O esquema do teclado numérico é idêntico ao esquema usado nos antigos telefones de teclas, como os Nokia com Symbian.

Existem quatro linhas, de três teclas cada.

A primeira contém as teclas um, dois e três.

A segunda contém as teclas quatro, cinco e seis.

A terceira contém as teclas sete, oito e nove.

Por último, a quarta contém as teclas **asterisco** (estrela), **zero** e **cardinal** (sinal de número).

Teclas 0 a 9

Num menu, pressionar uma tecla **numérica** (exceto zero), foca o item correspondente, na ordenação do menu.

Por exemplo: No menu principal pressionar o número 3 focará o terceiro item de menu, **Contatos**. Para ativar o item, pressione a tecla **Confirmar** ou a **Tecla central** do joystick.

No menu principal pressionar longamente uma tecla **numérica** abrirá a marcação rápida correspondente. Pressionar a tecla **confirmar** efetuará a chamada para esse contato. Se nenhum contato estiver atribuído ao número pressionado, pode associar um nesse momento. Pode ter até 10 contatos associados, na marcação rápida.

Tecla Asterisco

Manter pressionada a tecla **asterisco** (tecla inferior esquerda), em qualquer lugar do menu, bloqueará o teclado. Para desbloquear o teclado, pressione longamente a tecla **asterisco**. Este recurso pode ser desativado em Configurações.

Tecla cardinal

Pressionar, por alguns segundos, a tecla **Cardinal** (tecla inferior direita), em qualquer lugar do menu, abre um menu com as opções de perfil de som (Normal, Vibração e Silencioso).

Usando o teclado numérico para introduzir texto

Num campo de edição, as teclas do teclado numérico são usadas para introduzir texto, números e caracteres especiais.

Cada tecla, exceto a cardinal, que altera a capitalização das letras, contém um grupo de caracteres.

Pode percorrer o grupo de caracteres, pressionando a tecla várias vezes. Por exemplo: a **Tecla dois** contém as letras A, B, C, o número 2 e respectivas letras acentuadas.

Para escrever a letra B, pressione a tecla duas vezes. Para escrever o número 2, pressione a tecla quatro vezes.

- A **Tecla um** contém caracteres de pontuação e o número 1.
- A **Tecla asterisco** contém os restantes caracteres de pontuação.
- A **Tecla zero** contém o número 0 e o espaço.
- A **Tecla cardinal** altera a capitalização das letras e alterna entre teclado numérico e alfanumérico.
- Pressionar longamente a **Tecla cardinal** abre um menu com emojis. Para inserir um emoji, selecione e pressione a tecla **Confirmar**.

Ditado por voz

Nota importante:

Para utilizar a função de ditado por voz, é necessário estar ligado à Internet, via Wi-Fi ou por dados móveis.

Como alternativa à introdução de texto, usando o teclado, pode ser usada a função de ditado por voz. Num campo de edição (ao escrever uma mensagem, uma nota, etc.), pressione longamente uma das Teclas de **Volume**.

O ditado de voz será ativado e, após um bipe, poderá ditar o texto.

Dite o texto em frases curtas ou em poucas palavras. Após cada segmento ditado, o telefone vibrará ligeiramente. Neste momento, pode continuar com o ditado de texto ou finalizar o ditado de voz, pressionando uma das teclas de volume ou a tecla **Confirmar**.

Se não terminar a função de ditado de voz manualmente, ela será desativada automaticamente, após alguns segundos sem falar nada.

Controlo por voz

Nota importante:

Para utilizar a função de Controlo por voz, é necessário estar ligado à Internet, via Wi-Fi ou por dados móveis.

O telefone pode ser controlado por comandos de voz, em vez de usar o teclado.

Num menu, pressione longamente uma das Teclas de **Volume**. O controlo por voz é ativado e, após um bipe, pode ditar um comando.

O controlo por voz tem as seguintes funcionalidades:

- Pode abrir qualquer aplicação, simplesmente dizendo o nome. Por exemplo: para abrir a aplicação **Mensagens**, inicie o controlo por voz e diga "mensagens".
- Pode telefonar para um contato da sua lista de contatos, por voz. Para fazer isso, inicie o controlo por voz e diga "chamar NOME", por exemplo: "chamar João" ou "chamar mãe".
- Pode criar uma nova mensagem, para alguém na lista de contatos, por voz. Para isso, inicie o controlo por voz e diga "enviar mensagem para NOME". Por exemplo: "enviar mensagem para Michael" ou "Mensagem para a mãe". De seguida, pode usar o teclado ou o **Ditado de voz** para escrever o texto.
- Pode obter informações rápidas sobre o estado do telefone, hora e data, ou o nível atual da bateria. Para isso, inicie o controlo por voz e diga "informações sobre o estado", "hora", "data" ou "nível da bateria".

Botão de emergência S O S

O **Botão de emergência S O S** está localizado na traseira do telefone. Pressionar o botão por, pelo menos, 3 segundos inicia uma chamada de emergência para um contato atribuído.

Esta chamada deve ser confirmada com a tecla **Confirmar**.

A chamada de emergência pode ser iniciada mesmo quando o teclado está bloqueado.

Se nenhum contato estiver atribuído ao **Botão de emergência S O S**, o pressionamento prolongado do botão abrirá um menu para atribuir um contato.

Funções básicas do BlindShell Classic

Esta seção do manual descreve cada item do menu principal e sua função.

Chamadas

O item de menu **Chamadas** permite fazer chamadas para contatos da sua lista ou para números de telefone. No menu **Chamadas**, também pode verificar o histórico de chamadas, chamadas recebidas, feitas, rejeitadas e perdidas.

Ligar para um contato

Ativando o menu **Ligar para um contato**, aparecerá a lista de contatos. Percorra a lista de contatos até ao contato para o qual quer telefonar. Alternativamente, pode usar a opção **Pesquisar**, para localizar mais rapidamente o contato (o que é muito útil para listas de contatos contendo um grande número de entradas).

A opção **Pesquisar** é a última da lista e pode alcançá-la mais rapidamente, pressionando a **Tecla à esquerda**, quando se encontra no primeiro contato da lista.

Outro método para agilizar a pesquisa é escrever uma letra, no teclado, o que moverá a lista para o primeiro contato cujo apelido comece por essa letra. Depois, pode deslocar-se na lista com as **Teclas à esquerda ou à direita**.

Após encontrar o contato para o qual quer ligar, pressione a tecla **Confirmar**, para iniciar a chamada.

Marcar número

Ativando o menu **Marcar número**, abrirá um ecrã para poder escrever o número de telefone que quer chamar.

Após introduzir o número, pressione a tecla **Confirmar**, para iniciar a chamada.

Histórico de chamadas

O Menu **Histórico de chamadas** contém todas as chamadas, recebidas, efetuadas e perdidas e seus detalhes.

Selecionar uma entrada, com a tecla **Confirmar**, abre um menu com as seguintes opções:

- Chamar o contato/número;
- Enviar uma mensagem;
- Adicionar como novo contato;

Adicionar a um contato existente;

- Duração da chamada;
- Apagar chamada do histórico;
- Apagar todo o histórico, que, se selecionada, apagará todas as chamadas do histórico de chamadas.

Números bloqueados

A opção **Números bloqueados** contém a lista de contatos e números de telefone, cujas chamadas para o seu número são ignoradas.

Nessa lista, a última opção é **Adicionar um número a bloquear**.

Para desbloquear um contato ou número da lista, selecione-o e confirme a ação, com a tecla **Confirmar**.

O bloqueio ou desbloqueio de números também podem ser realizados a partir do menu **histórico de chamadas**.

Mensagens

O menu **Mensagens** permite enviar mensagens para contatos ou para um número que não esteja nos contatos. Também pode enviar mensagens para múltiplos destinatários, de uma só vez, e verificar as conversações - mensagens enviadas e recebidas.

Nota:

Para saber quantos caracteres faltam, para atingir o limite de caracteres de um SMS, pressione a tecla **Abaixo**, para ler toda a mensagem e anunciar a contagem de caracteres restantes.

Enviar SMS a um contato

Selecionar **Enviar SMS a um contato** abre a lista de contatos. Percorra a lista da mesma maneira que na **Lista de contatos**.

Após selecionar o contato para o qual quer enviar a mensagem, pressione a tecla **Confirmar**.

Escreva o texto da mensagem e envie-a, pressionando a tecla **Confirmar**.

Enviar SMS para um número

Selecionar **Enviar SMS para um número** abre um menu com três itens. O primeiro é **Número**, o segundo **Texto** e o último **Enviar**.

- **Número** - Introduza o número para o qual quer enviar a mensagem e valide, com a tecla **Confirmar**;
- **Texto** - Introduza o texto da mensagem e termine, com a tecla **Confirmar**;
- **Enviar** - após introduzir o número e o texto, selecione para enviar a mensagem.

O número e o texto introduzidos não são definitivos, ainda os pode editar, antes de enviar a mensagem, selecionando a opção correspondente.

Enviar SMS para múltiplos destinatários

Selecionar **Enviar SMS para múltiplos destinatários** abre um menu com três itens. O primeiro deles é **Destinatários**, o segundo **Texto** e o último **Enviar**.

- **Destinatários** - escolha entre adicionar um contato da lista ou um número, para onde quer enviar a mensagem. A entrada será adicionada à lista de destinatários. O último item dessa lista é Adicionar mais contatos. Quando tiver introduzido todos os destinatários, pressione **Voltar**, e voltará ao menu anterior, onde, no item Destinatários, será indicado o seu número. Para excluir uma entrada, selecione-a, com **Confirmar**, e escolha **Apagar destinatário**.

- **Texto** - Introduza o texto da mensagem e termine com a tecla **Confirmar**.

- **Enviar mensagem** - após introduzir os destinatários e o texto, selecione esta opção para enviar a mensagem.

Os destinatários selecionados e o texto não são finais, pode editá-los, antes de enviar a mensagem, selecionando a opção correspondente.

Conversas

O menu **Conversas** contém todas as mensagens recebidas e enviadas, agrupadas por contato ou número de telefone.

Selecionar um contato ou número de telefone mostrará uma lista de todas as mensagens pertencentes a esse remetente/destinatário.

Se selecionar uma mensagem, as seguintes opções serão apresentadas:

- **Responder** - Escreva uma resposta e envie, pressionando a tecla **Confirmar**;

- **Encaminhar** - Selecione o contato para quem quer encaminhar a mensagem e pressione **Confirmar**. Introduza o texto e pressione **Confirmar** para enviar;

- **Chamar** - Efetua uma chamada para o destinatário.

- **Adicionar como novo contato** - caso o número de telefone não esteja na lista de contatos, pode criar um novo contato;

- **Adicionar a um contato existente** - caso o número não esteja na lista de contatos, pode adicionar a um contato já existente.

- **Apagar** - Apaga a mensagem selecionada.

- **Apagar conversa** - Apaga todas as mensagens recebidas e enviadas da conversa.

Contatos

O menu **Contatos** permite aceder à lista de contatos, onde pode editar, apagar ou adicionar contatos, associar contatos a marcação rápida e copiar e importar contatos de um ficheiro VCF.

Lista de contatos

A lista de contatos contém todos os contatos da memória do telefone e do cartão SIM.

- Percorra a lista de contatos, usando as teclas **À esquerda e À direita**.
- Também pode usar a opção **Pesquisar**, que é a última da lista, e que pode alcançá-la mais rapidamente pressionando a Tecla **À esquerda**, quando se encontra no primeiro contato da lista. Depois de selecionar **Pesquisar**, escreva o nome completo, ou parte do nome, do contato que quer encontrar. Todos os contatos correspondentes ao critério de pesquisa serão listados, após a confirmação do texto de pesquisa.
- Utilizando o teclado como um teclado alfanumérico, pode deslocar a lista de contatos para um primeiro contato, cujo apelido começa com a letra que escreveu. Por exemplo: pressionando a tecla **Dois**, três vezes (letra C) irá mover a lista para o primeiro contato com o apelido a começar por C. Depois, pode continuar a deslocar-se na lista com as teclas **À esquerda ou À direita**.

Ao selecionar um contato, as seguintes opções serão apresentadas:

- **Chamar** - Efetua uma chamada para o contato.
- **Enviar mensagem** - abre um campo de texto, cujo conteúdo, depois de confirmado, será enviado ao contato como um SMS.
- **Editar contato** - Permite alterar o nome, apelido, números de telefone ou e-mail do contato.
- **Associar tom de toque** - abre a lista dos tons de toque. Pressione **Confirmar** no toque que quer que seja usado para anunciar uma chamada desse contato.
- **Enviar contato como cartão de visita** - abre um menu para selecionar um contato ou número para o qual quer enviar o contato. Depois de selecionar um deles, o cartão de visita será enviado.
- **Apagar contato** - apaga o contato. Esta ação requer confirmação.

Contatos do cartão SIM

Os contatos armazenados nos cartões SIM são incluídos na lista de contatos.

Se apagar um desses contatos da lista, ele será também apagado do cartão SIM.

Quando editar um contato do cartão SIM, ele será guardado como um novo contato, na memória do telefone, e o original será removido do cartão SIM.

Adicionar novo contato

Pode adicionar um novo contato à lista de contatos, através da opção **Adicionar novo contato**.

Pode introduzir as seguintes informações do contato- nome, apelido, número do telemóvel, número de casa, número do trabalho e e-mail. Quando os campos desejados estiverem preenchidos, pode guardar o contato, selecionando **Guardar contato**.

Marcação rápida

A marcação rápida é usada para que, rápida e facilmente, possa fazer uma chamada para até 10 contatos ou números.

Pode iniciar a marcação rápida, a partir do menu principal, pressionando longamente um número, ao qual um contato ou número esteja associado, e pressionando **Confirmar**.

A lista dos números e contatos atualmente associados pode ser encontrada na opção **Marcação rápida**.

Cada item da lista anunciará:

- **Não associado** - o número não possui marcação rápida associada. Será apresentada a opção para associar um número ou contato.
- **Contato ou número associado** - Pode remover a associação ou alterar para outro contato ou número.

Cópia e importação de contatos

O BlindShell permite fazer cópia de contatos e importar contatos, utilizando um ficheiro VCF.

Importar contatos

- O nome do ficheiro, do qual os contatos serão importados, deve ser Contacts.vcf.

Copie este ficheiro para a raiz do cartão de memória ou para a raiz da pasta "temp_sd", na memória do telefone.

- Se o Contacts.vcf estiver presente nos dois locais, será usado o ficheiro localizado no cartão de memória.

- Selecione a opção **Importar contatos** para copiar os contatos do ficheiro Contacts.vcf para a lista de contatos do telefone.

- Os contatos, no ficheiro Contacts.vcf, que sejam idênticos aos contatos já armazenados na lista de contatos, serão ignorados, durante a importação.

- Após a importação dos contatos, o ficheiro Contacts.vcf é renomeado para Contacts-imported.vcf.

- O telefone anunciará um erro, se o ficheiro Contacts.vcf não for encontrado no cartão de memória ou na memória interna do telefone.

Copiar os contatos

Selecione **Copiar os contatos**, para criar um ficheiro `Contacts.vcf`, para onde serão copiados os contatos do telefone.

- Se houver um cartão de memória no telefone, o ficheiro será criado na raiz do cartão de memória.
- Se não houver cartão de memória, o ficheiro será criado na raiz da pasta `"temp_sd"`, na memória do telefone.

Mais aplicações

O menu **Mais aplicações** contém várias aplicações, que expandem a funcionalidade do telefone. Esses aplicativos são agrupados nos seguintes itens de menu:

- Ferramentas - contém ferramentas como alarme, calendário, calculadora, Notas e previsão meteorológica para o local atual.
- **E-mail** - um cliente de e-mail básico.
- **Multimídia** - contém leitor de música, leitor de livros e rádios FM e via Internet.
- **Ajudas visuais** - contém ferramentas que são projetadas para suprir dificuldades causadas pela deficiência visual.

Ferramentas

O menu **Ferramentas** tem as seguintes aplicações:

- Alarme;
- Conta minutos;
- Calendário;
- Notas;
- Gravador de Voz;
- Calculadora;
- Tempo.

Alarme

O recurso **Alarme** permite utilizar vários alarmes ao mesmo tempo.

Para cada alarme, pode definir a hora e os dias da semana em que deve ser ativado.

Para dispensar um alarme ativo, pressione a tecla **Confirmar** ou **Voltar**.

Novo alarme

Para criar um alarme, selecione **Novo alarme**.

- Definir a hora - aceita, no máximo, 4 algarismos. Um ou dois algarismos para as horas e sempre dois algarismos para os minutos.
- Definir repetição - Define os dias da semana em que o alarme será ativado. Se não selecionar nenhum dia, o alarme será ativado diariamente. Caso contrário, o alarme tocará somente nos dias selecionados.
- Guardar alarme - Guarda e ativa o alarme.

Editar o alarme

Ao selecionar um alarme criado, pode ativar/desativar, alterar ou apagar o alarme.

O alarme inativo permanecerá no telefone, mas não será ativado no horário definido.

Ao selecionar **Alterar alarme**, terá as seguintes opções:

- Definir hora - para alterar a hora do alarme.
- Definir repetição - permite redefinir os dias em que o alarme é ativado.
- Guardar alarme - permite guardar as alterações. Para descartar as alterações, pressione a tecla **Voltar**.

Conta minutos

O Conta minutos faz uma contagem regressiva básica e reproduz uma melodia, a notificar que o período de tempo especificado acabou. É executado em segundo plano, portanto, não precisa ficar no ecrã da contagem regressiva.

Para dispensar a notificação, pressione a tecla **Confirmar** ou **Voltar**.

Definir o tempo e ativar a contagem regressiva

Não pode definir o tempo de contagem regressiva, quando o conta minutos estiver ativo, ou seja, em execução ou pausado.

Ao selecionar o conta minutos, são apresentadas as seguintes opções:

- Ativar - inicia a contagem regressiva, com o tempo definido.
- Definir tempo - abre o menu para definir os minutos e segundos da contagem regressiva.
- Após introduzir os minutos e segundos, guarde, com a opção **Guardar**.

Ativar, pausar e cancelar a contagem regressiva

- Para iniciar a contagem regressiva, selecione o conta minutos e depois **Ativar**. O conta minutos começará a contagem regressiva.

- Enquanto o conta minutos estiver em contagem regressiva, pode **Pausar** (o conta minutos ficará parado no tempo em falta) ou **Cancelar** (o conta minutos será repostado para o tempo inicial).

- Enquanto o conta minutos estiver em pausa, pode **Retomar** (o conta minutos continuará a contagem regressiva do tempo em falta) ou **Cancelar** (o conta minutos será repostado para o tempo inicial).

Calendário

A aplicação **Calendário** permite criar e acompanhar a sua agenda. Pode criar eventos para um dia inteiro, eventos com hora de início e fim, ou um evento para vários dias. Pode ser lembrado, com antecedência, de um evento próximo e cada evento pode ser repetido com um intervalo especificado.

Adicionar um evento

Ao selecionar **Adicionar um evento** abre um menu, onde pode especificar os detalhes do evento.

Os únicos campos obrigatórios são **Título** e **Data de início**.

Os seguintes campos podem ser preenchidos, durante a criação do evento:

- Título - título do evento.
- Local - localização do evento. Também pode usar este campo para introduzir mais informações.
- Data de início - Primeiro dia do evento. Pode introduzir a data manualmente, pela opção **Introduzir a data** ou usar a opção **Escolher uma data**, que mostrará os sete dias da semana seguinte.
- Hora de início - Se for um evento para o dia inteiro, deixe este campo vazio. Caso contrário, insira o horário de início do evento.
- Data de fim - no caso de um evento de dia inteiro, a data de fim deve ser igual à data de início. Caso contrário, insira o último dia do evento.
- Hora de fim - insira a hora de fim do evento. Se inserir uma hora anterior à hora de início, a hora de início será alterada para uma hora antes da hora de término.
- Repetições - Se quiser que o evento seja periódico, selecione aqui o período de repetição.
- Lembrete - Se quer ser lembrado, antes do início do evento, selecione o período de tempo nesta opção.
- Guardar evento - Guarda o evento.

Consultar o calendário

Todos os eventos futuros são listados na **Agenda**.

O nome e horário do evento são mostrados.

Se quiser editar ou apagar o evento, pressione a tecla **Confirmar** para aceder a essas opções.

Navegar no calendário

Para navegar pelo calendário, por semanas ou por dias, selecione a opção **Navegar no calendário**.

Escolha o ano, mês e a semana pretendidos.

Pode listar todos os eventos, para a semana escolhida, selecionando **Toda a semana**, ou filtrar ainda mais a seleção, para listar apenas **Por dias**.

Notas

A aplicação **Notas** permite tomar notas escritas.

- Para criar uma nota, selecione **Adicionar nota**, escreva o conteúdo da nota e guarde, pressionando a tecla **Confirmar**.
- Para aceder às notas criadas, selecione **Lista de notas**.

Se seleccionar uma nota da lista de notas, poderá realizar as seguintes ações:

- Editar - abre a nota para edição.
- Enviar por SMS - abre uma caixa de diálogo para seleccionar um contacto ou inserir um número de telefone, para o qual a nota será enviada.
- Apagar - Apaga a nota.
- Apagar todas - apaga todas as notas da lista.

Gravador de voz

A aplicação **Gravador de voz** permite fazer anotações de voz, gravar conversas ou sons.

- Para criar uma gravação, selecione **Iniciar gravação**. Para finalizar a gravação, pressione a tecla **Confirmar** ou **Voltar**.
- Para aceder às gravações, selecione **Lista de gravações**.

Se seleccionar uma gravação da lista, poderá realizar as seguintes ações:

- Reproduzir- reproduz a gravação. Para navegar para trás ou para a frente, na gravação, use as teclas **À esquerda** ou **À direita**.
- Renomear - renomeia a gravação, para um nome escolhido.
- Apagar- Apaga a gravação.

Calculadora

A **Calculadora** permite executar operações aritméticas básicas - adição, subtração, multiplicação e divisão.

Pode introduzir uma expressão longa, com quantos números e operadores desejar.

Quando a tecla **Confirmar** é pressionada, o resultado da expressão é apresentado.

O resultado de uma expressão pode ser usado na próxima expressão, como primeira entrada, se, depois de pressionar a tecla **Confirmar**, introduzir um operador matemático.

Os operadores são introduzidos com a tecla **Asterisco**.

A vírgula, separador decimal, é introduzida com a tecla **Cardinal**.

Tempo

A aplicação Tempo anuncia a temperatura e estado do céu, na hora e local atual, e a previsão para os próximos três dias.

Também pode ver uma previsão detalhada para cada um desses dias, selecionando um dia com a tecla **Confirmar**.

Esta previsão detalhada mostra a temperatura, velocidade do vento, nebulosidade, umidade e pressão atmosférica, a cada três horas do dia, das duas da manhã até as onze da noite.

Pode mover-se na previsão detalhada, usando as teclas **À esquerda** ou **À direita**.

E-mail

É necessário já ter uma conta de e-mail criada, para poder usar a aplicação de e-mail do BlindShell.
A aplicação de e-mail do BlindShell apenas permite uma conta de e-mail.

Iniciar sessão na conta de e-mail

Na primeira utilização da aplicação **E-mail**, é necessário iniciar sessão na conta de e-mail.

Para isso, selecione **Nova conta** e introduza o endereço de e-mail, endereço do servidor SMTP e IMAP, e a palavra-passe.

Pode encontrar informações sobre os endereços dos servidores SMTP e IMAP nas páginas do seu provedor de e-mail.

Depois de selecionar **Guardar**, é feita uma tentativa de início de sessão, no servidor de e-mail. Esta operação pode demorar algum tempo, dependendo da ligação à Internet.

Se tiver êxito, o item de menu **Novo e-mail** será mostrado.

Pode alterar as informações da conta ou apagá-la do dispositivo, selecionando **Editar conta**.

Nota importante:

Em alguns casos, é necessário permitir explicitamente que aplicações de terceiros acedam remotamente à conta de e-mail ou ativar o acesso IMAP.

Escrever um novo e-mail

Para escrever um novo e-mail, selecione o item de menu **Novo e-mail**. Em **Destinatários**, pode inserir um contato da lista (o contato selecionado deve ter um endereço de e-mail atribuído, o que será verificado pela aplicação) ou introduzir o endereço manualmente. Pode adicionar vários destinatários.

Preencha o **Aassunto** e o **Texto** do e-mail e envie, pressionando **Enviar**. O menu do e-mail escrito permanecerá aberto, até o envio ser concluído. Depois de enviado, voltará para o menu principal da conta de e-mail. Se o envio falhar, pode tentar enviar novamente ou guardar o e-mail, nos rascunhos.

Se não conseguir ou não quiser enviar o e-mail imediatamente, pressione a tecla **Voltar**, que mostrará as seguintes opções:

- Guardar em rascunhos - termina a composição do e-mail e guarda-o nos rascunhos.
- Não guardar em rascunhos - termina a composição do e-mail e não o guarda, descartando o que já foi introduzido.

Pode voltar ao e-mail parcialmente redigido, abrindo-o na pasta Rascunhos.

Navegar pelos e-mails

Para procurar um e-mail na sua caixa de entrada, ou em outras pastas, selecione a respetiva pasta e, em seguida, mova-se na pasta, com as teclas **À esquerda** ou **À direita**.

Para ler um e-mail, pressione a tecla **Confirmar**.

Ao ler o conteúdo de um e-mail, pressione a tecla **Confirmar**, para ter acesso às seguintes opções:

- Responder - responde ao remetente original. Abre um novo e-mail, com destinatário e assunto já preenchidos.
- Responder a todos - responde ao remetente original e todos na cópia. Abre um novo e-mail, com destinatário e assunto já preenchidos.
- Encaminhar - encaminhar o e-mail para outra pessoa. Os destinatários estão vazios, com o assunto e o texto do e-mail já preenchidos.
- Adicionar remetente aos contatos - Crie um novo contato com o endereço de e-mail do remetente ou atualize um contato existente.
- Apagar - apagar o e-mail.

Multimédia

As aplicações de **Multimédia** permitem ouvir rádios, FM ou via Internet, e ficheiros de áudio ou de texto.

As aplicações incluídas são:

- Leitor de música;
- Rádio via Internet;
- Rádio FM;
- Leitor de livros.

Leitor de música

Para usar o Leitor de música, primeiro terá que copiar os ficheiros de áudio para a pasta "musics", na memória interna ou no cartão SD. Para isso, ligue o telefone, via cabo USB, ao computador, onde tem os seus ficheiros de música.

Windows

O telefone deve ser reconhecido como um disco externo ou um leitor de multimédia portátil.

Após o reconhecimento, use um explorador de ficheiros, para copiar as músicas para o telefone.

Se o telefone não for reconhecido pelo computador, por favor, instale as últimas atualizações do Windows e verifique se algum driver MTP está instalado.

Apple

É necessário instalar o software **Android File Transfer** para copiar ficheiros do Mac para o telefone.

Pode descarregar o programa em:

<https://www.android.com/filetransfer/>

Linux

O telefone deve ser reconhecido pelo computador.

Use um explorador de ficheiros, para copiar as músicas para o telefone.

Pastas de Músicas

Para tocar uma música, escolha um ficheiro que queira ouvir, de uma das quatro pastas seguintes:

- Todas as faixas - Lista todos os ficheiros de áudio existentes no telefone, ordenados por nome.
- Artistas - Lista os artistas de todos os ficheiros de áudio. Após selecionar um artista, pode pesquisar em **Todas as faixas** ou em **Álbuns**.
- **Álbuns** - Lista todos os álbuns. Após selecionar um álbum, serão listadas todas as faixas.
- Favoritos - Lista os ficheiros de áudio, que considerou como favoritos.

Todas estas pastas têm uma opção **Pesquisar**, que é sempre a última, pelo que pode ser rapidamente acedida, com a tecla **À esquerda**, se estiver no primeiro item da lista.

Reprodução de música

Ao selecionar uma faixa de qualquer pasta, ela será imediatamente reproduzida.

O modo de reprodução está sempre definido para tocar todas as faixas da pasta.

Durante a reprodução, pode executar as seguintes ações:

- Pressionar a tecla **À esquerda** ou **À direita** - passa para a faixa anterior ou seguinte.
- Pressionar a tecla **Voltar** - se em reprodução, pausa a reprodução.
- Pressionar a tecla **Voltar** - Se em pausa, volta à lista de faixas, na pasta selecionada.
- Pressionar a tecla **Confirmar** - Se em pausa, retomará a reprodução.
- Pressionar a tecla **Confirmar** - Se em reprodução, pausa e abre um menu com as opções **Mover na faixa** e **Adicionar aos / Remover dos favoritos**. Após escolher uma das opções ou pressionar a tecla **Voltar**, a reprodução é retomada.
- Selecionar **Mover na faixa** alterará a função das teclas **À esquerda** ou **À direita**. Pressionar uma delas move, para trás ou para a frente, 10 segundos. Se não pressionar nenhuma das teclas por 10 segundos, a função das teclas **À esquerda** ou **À direita** voltará ao estado original.

A opção **Retomar reprodução** retomará a reprodução da última faixa tocada, na última utilização da aplicação **Música**.

Rádios via Internet

A opção **Rádios via Internet** permite ouvir estações de rádio via Internet.

Pode escolher a estação por país de origem ou por categoria. Pressionar a tecla **Confirmar**, enquanto se ouve uma estação, permite adicionar ou remover dos Favoritos.

- Retomar reprodução - retoma a reprodução da última estação ouvida;
- Estações populares - contém uma lista das estações mais ouvidas no país selecionado;
- Categorias - contém listas de estações, classificadas por género. Selecione uma categoria, para ver a lista de estações;
- País - contém listas de continentes e países. Após selecionar um país, ficam disponíveis as opções **Estações populares**, **Categorias** e **Pesquisar** para esse país.
- Favoritos - Contém as estações que classificou como favoritos.
- Pesquisar - pesquisa por uma estação de rádio, pelo seu nome. Pode introduzir o nome completo, ou apenas uma parte, da estação que quer encontrar. Todas as estações de rádio que correspondam ao critério de pesquisa serão listadas.

Nota importante:

Para utilizar a aplicação **Rádios via Internet**, é necessário estar ligado à Internet, via Wi-Fi ou por dados móveis.

Radio FM

O telefone tem um recetor FM integrado.

Para o funcionamento correto desta aplicação, tem de usar os auscultadores, pois eles serão utilizados como antena.

Sintonizar uma estação

- Selecionar **Reproduzir** começará a tocar a estação que foi reproduzida, da última vez que a aplicação **Rádio FM** foi aberta.
- Pressionar as teclas **À esquerda** ou **À direita** sintonizará automaticamente a estação anterior / seguinte, dentro das estações captadas nesse momento.
- Pressionar a tecla **Abaixo** anunciará a frequência e o nome, se disponível, da estação em reprodução.

Outras opções do Rádio FM

Se pressionar a tecla **Confirmar**, enquanto ouve uma estação, terá as seguintes opções:

- Adicionar aos/Remover dos favoritos - Classifica a estação como favorita, ou retira essa classificação. Depois, pode acessá-la rapidamente, através do menu **Favoritos**.
- Reproduzir em alta voz - o telefone usará a alta voz, em vez dos auscultadores, para emitir o som. Depois, pode voltar a ouvir pelos auscultadores, selecionando a opção **Reproduzir pelos auscultadores**.
- Sintonização manual - alterna do modo de sintonização automática para manual. Neste modo, as teclas **À esquerda** ou **À direita** recuam ou avançam 0,1 MHz, em vez de saltar para a próxima estação sintonizada. Uma vez no modo **Sintonização manual**, pode voltar ao modo automático, selecionando **Sintonização automática**.
- Introduzir frequência - Permite introduzir uma frequência de rádio, manualmente.

Leitor de livros

Para usar o Leitor de livros, primeiro, terá que copiar os ficheiros de livros, em MP3 ou TXT, para a pasta "Books", na memória interna ou no cartão SD.

O Leitor de livros reproduz áudio livros, em MP3, Wav, etc., e lê ficheiros de texto, em formato TXT.

Cada ficheiro, no primeiro nível da pasta "Books", é reconhecido como um livro único. Livros estruturados, com vários ficheiros, podem ser guardados nessa pasta, na qual qualquer número de subpastas é permitido.

Menu principal

- Último livro - mostra o último livro lido.
- Lista de livros - contém uma lista de todos os livros.
- Marcadores - mostra a lista de marcadores que criou.

Menu de seleção de livros

- Continuar a ler - começa a ler o livro, a partir da posição em que ficou, na última vez em que leu o livro.
- Ler desde o início - começa a ler o livro desde o início. O progresso anterior será perdido (exceto os marcadores criados).
- Navegar no conteúdo - permite navegar pelo conteúdo do livro, por capítulos, partes ou seções.
- Marcadores - mostra a lista de marcadores que criou para o livro.

Enquanto ouve um livro

- Pressionar a tecla À esquerda ou À direita salta para a seção anterior ou próxima do livro.
- Pressionar a tecla Voltar irá pausar a reprodução.
- Pressionar a tecla Voltar, enquanto em pausa, vai para à parte atual do livro, no conteúdo do livro.
- Pressionar a tecla Confirmar, enquanto em pausa, retomará a reprodução.
- Pressionar a tecla confirmar, durante a reprodução, pausa a reprodução e mostra um menu de contexto de reprodução, com opções. Depois de selecionar uma dessas opções ou voltar, a reprodução será retomada.

Menu de contexto de reprodução

- Ir para um percentual do livro - permite inserir a percentagem do livro (0-99), para a qual o leitor saltará.
- Adicionar um marcador - cria um marcador, na posição atual no livro. Deverá introduzir um nome do marcador, após a criação. Se nada for inserido, o timestamp será usado como nome do marcador.

Menu de contexto de reprodução - específico de ficheiros de áudio

- Mover no livro - altera a função das teclas esquerda e direita. Ao pressioná-las, recuará ou avançará no livro, 10 segundos. Se não pressionar nenhuma tecla por 10 segundos, a função das teclas esquerda e direita voltará ao estado original.

Menu de contexto de reprodução - específico de ficheiros de texto

- Velocidade da fala - altera a velocidade de leitura do livro.
- Idioma da voz - altera o idioma em que o livro é lido.

Ajudas visuais

Em Ajudas visuais encontramos as seguintes aplicações, destinadas a pessoas cegas ou com baixa visão:

- Identificador de cores;
- Localização;
- Etiquetagem de Objetos.

Identificador de cores

A aplicação **Identificador de cores** é usada para identificar as cores de objetos ao seu redor, usando a câmara do telefone, localizada na parte traseira, ao lado do Botão de emergência S O S.

Coloque o telefone a alguns centímetros do objeto, do qual quer saber a cor, e inicie a identificação, pressionando a tecla **Confirmar**.

A cor detetada é anunciada, uns segundos depois. Para aumentar a precisão, repita o processo várias vezes e escolha a cor que mais vezes foi anunciada.

Nota importante:

A aplicação **Identificador de cores** é altamente dependente da iluminação ambiente e não funciona bem em condições de pouca luminosidade. Nestas condições, o resultado da identificação de cor pode não corresponder à realidade.

Localização

A aplicação **Localização** agrega dados de GPS, redes móveis e Wi-Fi, para estimar o endereço físico mais próximo, localização GPS e sua precisão. O processo de estimativa da sua localização pode demorar até 30 segundos.

O menu de resultados contém as seguintes informações:

- Endereço estimado.
- Precisão da estimativa de localização.
- Opção para enviar a localização estimada, via SMS.
- coordenadas de GPS.

Aviso importante:

A precisão da estimativa de localização pode variar. Não deve confiar demasiado no resultado, mas leve em conta a precisão.

Nota importante:

Para utilizar a aplicação Localização, tem de estar ligado à Internet, via Wi-Fi ou dados móveis.

Etiquetagem de objetos

A função de etiquetagem de objetos ajuda a marcar e, posteriormente, identificar objetos que são difíceis de distinguir, por exemplo, embalagens de cosméticos, detergentes, garrafas, latas, etc. Para esta função, é necessário etiquetas codificadas, que podem ser adquiridas separadamente do seu distribuidor BlindShell.

As etiquetas são quadrados adesivos de um centímetro e meio por um centímetro e meio. É necessário retirar da folha e colar no objeto que se deseja marcar. As etiquetas devem ser lidas pela câmara traseira do telefone. Cada etiqueta é única e quando etiqueta um objeto, o telefone associará essa etiqueta à descrição, falada ou escrita. Mais tarde, ao ler a etiqueta novamente, a descrição será reproduzida.

Identificar um novo objeto

- Escolha um objeto que você deseja identificar.
- Retire um quadrado da folha de etiquetas e cole-o no objeto. Se possível, evite colocar a etiqueta em partes irregulares ou curvas do objeto.
- Abra a aplicação **Etiquetagem de objetos** e selecione a opção **Adicionar etiqueta**.

Será ouvido um toque repetido, informando que a detecção está em curso.

- Aponte a câmara do telefone para a etiqueta no objeto. A distância recomendada é de 20 a 30 centímetros.

Uma maneira fácil de ter uma leitura rápida é colocar a câmara quase por cima da etiqueta e ir afastando lentamente o telefone do objeto.

- Depois da etiqueta ser identificada, tem a opção de gravar ou escrever uma descrição. Se escolher gravar, a gravação começará, após um bipe, e terminará, automaticamente, após cinco segundos. Se escolher digitar, um teclado padrão aparecerá e poderá inserir a descrição dessa maneira.

Identificar um objeto

- Ao selecionar a opção Ler etiquetas, o telefone começará a tocar, repetidamente, assim que a câmara estiver pronta para a leitura de etiquetas.
- Aponte a câmara para a etiqueta, da mesma maneira descrita para identificar um novo objeto.
- Quando a etiqueta for identificada, o modo câmara é pausado e a descrição da etiqueta é lida.
- Pressionar a tecla **Voltar**, volta ao modo câmara, para ler outra etiqueta. A descrição pode ser repetida, pressionando a tecla **Abaixo**.

Editar e apagar etiquetas

A opção **Lista de etiquetas** mostra a lista das etiquetas identificadas. Aqui, pode editar descrições ou apagar uma etiqueta que já não está a ser usada.

Configurações

Esta opção permite personalizar o comportamento do telefone. Também contém configurações das redes, cartões SIM atualização de software, configuração da data e hora e informações do dispositivo.

Sons

Esta seção contém várias configurações de som e da saída de voz do telefone.

Perfis

Permite selecionar o perfil de som usado para chamadas e mensagens recebidas. Também pode aceder a estas configurações, pressionando longamente a tecla **Cardinal**.

- Normal - Sons e vibrações serão usados para as chamadas e mensagens recebidas.
- Vibração - Apenas vibrações serão usadas para as chamadas e mensagens recebidas.
- Silencioso - Nenhum som ou vibração será usado para as chamadas e mensagens recebidas.

Volume

Neste menu, pode definir o nível de volume para o toque de chamada, notificações e alarmes.

Tons de toque

Este menu permite escolher o toque de chamada, notificações e alarmes. Se quiser usar sons personalizados, copie os ficheiros para a memória do telefone. Para os toques, use a pasta "Ringtones", para notificações, use a pasta "Notifications" e para os alarmes, use a pasta "Alarms".

Síntese de voz

Neste menu, pode definir a velocidade da fala e o nível de entoação. Pode experimentar as várias configurações de fala, para descobrir qual é a melhor para si.

Também pode ativar ou desativar as informações de hora e data, que são anunciadas depois de desbloquear o telefone.

Confirmação de ações

Permite definir que métodos o telefone usa para fornecer a confirmação da sua ação (além da saída de voz).

Pode selecionar:

Apenas sons. São bipes e sons, que são tocados, ao mover-se através de um menu, escrever um texto ou bloquear o telefone;

Apenas vibrações, que são usadas nas mesmas circunstâncias que os bipes e sons;

Sons e vibrações, usar as duas anteriores em conjunto.

Lembrete de notificações

Quando recebe uma mensagem ou perde uma chamada, é considerado um evento perdido, e um som de notificação pode ser reproduzido.

Se ativar a opção **Lembrete de notificações**, um bipe pouco intrusivo será emitido, a cada 5 minutos, para alertar da existência de eventos perdidos.

Este lembrete é cancelado assim que verificar os eventos perdidos.

Teclado

Esta seção contém configurações relativas à entrada de texto e ao uso do bloqueio do teclado.

Bloqueio do teclado

A seleção deste item de menu ativa ou desativa a possibilidade de bloquear o telefone, usando a tecla **Asterisco**.

O **Bloqueio do teclado** destina-se a evitar o pressionar involuntário de teclas do telefone.

- Quando o bloqueio do teclado está ativo, o telefone pode ser bloqueado e desbloqueado, pressionando a tecla **Asterisco**.

O telefone também será, automaticamente, bloqueado, após o tempo limite do ecrã.

- Quando o bloqueio do teclado estiver desativado, o telefone também mudará, automaticamente, para o modo de suspensão, após o tempo limite do ecrã, mas o teclado não é bloqueado.

Para acordar o telefone, pressione **qualquer tecla**. Esta tecla só irá acordar o telefone e não será interpretada pelo telefone de outra forma. Mesmo neste modo, pode bloquear o telefone, pressionando a tecla **Asterisco** e desbloqueá-lo da mesma maneira, mas isso não acontecerá automaticamente.

Anunciar ao apagar

Esta opção define o que é anunciado, ao apagar caracteres, ao escrever um texto.

- Anunciar o último carácter no texto - ao apagar um carácter, usando a tecla **Voltar**, o último carácter restante será lido.

- Anunciar o carácter apagado - ao apagar um carácter, utilizando a tecla **Voltar**, é anunciado o carácter apagado.

- Após ter apagado o que queria, pode pressionar a tecla **Abaixo**, que lê o texto restante.

Anunciar ao escrever

Enquanto escreve um texto, pode escolher as seguintes opções de anúncio do texto:

- Anunciar a palavra, depois de escrever espaço - Anuncia a última palavra escrita, depois de introduzir um espaço ou um sinal de pontuação.

- Anunciar todo o texto, depois de escrever espaço - Anuncia todo o texto escrito, depois de introduzir um espaço ou um sinal de pontuação.

- Não anunciar - Não anuncia nada, após introduzir um espaço ou um sinal de pontuação. Pode usar a tecla **Abaixo**, para repetir o texto de entrada, manualmente.

Visualização

Esta seção contém configurações relacionadas à visualização de informações no ecrã do dispositivo e ao tempo limite da luz do ecrã.

Configuração do brilho

Esta opção permite alterar o brilho do ecrã - um nível mais alto significa ecrã mais brilhante, mas menor duração da bateria.

Tempo limite do ecrã

Esta opção permite-lhe definir um período de inatividade, após o qual o telefone irá para o modo de suspensão, para poupar energia da bateria. Quando o bloqueio do teclado estiver ativado, o teclado do telefone será bloqueado, após o tempo limite.

Esquema de cores

Esta opção permite selecionar entre quatro esquemas de cores diferentes: a primeira cor indica a cor do texto e a segunda cor indica a cor do plano de fundo. Existem as seguintes opções:

- Branco sobre preto;
- preto sobre branco;
- Branco sobre azul;
- preto sobre amarelo.

Estilo do menu principal

Esta opção permite escolher a aparência do menu principal. Pode usar apenas texto, apenas ícones ou a combinação dos dois.

Definir tamanho grande do texto

Esta opção permite ampliar a fonte usada nos menus. Tenha atenção que isto pode fazer com que uma única palavra possa espalhar-se por várias linhas.

Redes

Esta seção permite definir várias configurações referentes a redes sem fios, como WiFi, Bluetooth, redes móveis ou código PIN.

Wi-fi

Para utilizar as redes Wi-Fi, primeiro, precisa ativar o Wi-Fi. Quando não pretender usar o Wi-Fi, pode desativá-lo, selecionando o item de menu **Desativar Wi-Fi**, o que economizará bateria.

Lista de redes

Esta opção listará todas as redes disponíveis ao alcance do dispositivo, bem como as redes guardadas anteriormente.

- Para se ligar a uma rede, pressione a tecla **Confirmar**, no nome da rede, e escolha a opção **Ligar à rede**

Se a rede Wi-Fi for protegida por uma palavra-passe, aparecerá um campo de edição, para a introduzir.

- Alternativamente, pode utilizar o botão WPS. Selecione a opção **Ligar com botão WPS** e, depois, pressione o botão WPS, no seu router. Após alguns segundos, a ligação será estabelecida.

- A opção **Informações da rede** fornece informações adicionais sobre a rede Wi-Fi, como intensidade do sinal ou disponibilidade da rede.

- Para remover uma rede guardada, vá para a lista de redes, selecione a rede Wi-Fi e escolha a opção **Esquecer rede**.

Se a rede à qual se quer ligar tiver um SSID oculto, use a opção **Ligar a redes ocultas**.

Deve introduzir o SSID e, depois, a palavra-passe.

Ligar à Wi-Fi via ficheiro de texto

Pode ligar o telefone ao PC através de um cabo USB e criar um ficheiro de texto simples, na raiz da memória interna.

- O nome do ficheiro será "wifi.txt" (não diferencia maiúsculas de minúsculas) e deve conter duas linhas.

- A primeira linha é o nome da rede wi-fi (insensível a maiúsculas e minúsculas) e a segunda é a palavra-passe da rede (sensível a maiúsculas e minúsculas).

- Sempre que o dispositivo se tentar ligar a uma rede protegida, será verificado a presença e o formato correto desse ficheiro.

- Se o ficheiro existir e for válido, o telefone verificará se a primeira linha corresponde ao nome da rede selecionada.

- Se for igual, não será solicitada a palavra-passe.

Bluetooth

O telefone suporta dispositivos Bluetooth de áudio, como alto-falantes, auscultadores e mãos livres.

Um dispositivo tem de ser emparelhado, antes de poder ser usado pela primeira vez.

Aviso importante:

Se ligar um dispositivo de áudio, a saída de som (incluindo a da voz) será por esse dispositivo de áudio.

Se o dispositivo não funcionar corretamente, pode ficar sem nenhum som. Nesse caso, pode sempre desligar um dispositivo de áudio defeituoso, aumentando o volume além do nível máximo, ou seja, pressionando o botão de aumentar o volume, algumas vezes, em rápida sucessão.

Ligar e desligar o Bluetooth

A função Bluetooth está desativada, por padrão, o que ajuda a economizar a energia da bateria.

Recomendamos que o mantenha desativado sempre que não o vá usar.

Pode ligar e desligar o Bluetooth, usando a primeira opção do menu.

Emparelhar um dispositivo

- Primeiro, deve ativar o modo de emparelhamento, no dispositivo Bluetooth. Alguns dispositivos estão, por padrão, no modo de emparelhamento, quando ligados e sem ligação ativa. Outros possuem uma tecla especial, ou combinação de teclas, que ativam o modo de emparelhamento.

Isto varia de dispositivo para dispositivo e deve verificar no manual do dispositivo.

- Quando o dispositivo externo estiver no modo de emparelhamento, selecione a opção **Procurar dispositivos**.

A pesquisa poderá demorar até meio minuto, após o que será apresentada uma lista de dispositivos próximos.

- Para selecionar um dispositivo da lista, pressione o botão **Confirmar**, o que iniciará o processo de emparelhamento, que geralmente leva alguns segundos.

- Alguns dispositivos exigem a introdução de um código de verificação. Se tal acontecer, precisará introduzir um código fornecido pelo BlindShell, no seu dispositivo externo.

Ligar e desligar um dispositivo

Um dispositivo recém-emparelhado deve ligar-se automaticamente.

No entanto, este não é o caso de todos os dispositivos.

Às vezes, é útil poder ligar e desligar dispositivos, consoante as necessidades, sem os desemparelhar e emparelhar de novo.

Para ligar ou desligar um dispositivo:

- Selecione **dispositivos emparelhados** e aparecerá a lista de todos os dispositivos emparelhados;
- Selecionar um dispositivo da lista pressionando a tecla **Confirmar**, abre um menu, onde poderá selecionar uma operação para fazer com o dispositivo (Ligar, desligar ou desemparelhar);
- Se escolher ligar ou desligar, será feita uma tentativa de ligar ou desligar o dispositivo. Se tiver êxito, a saída de som do telefone passará, ou deixará, de ser reproduzida pelo dispositivo Bluetooth.
- Se escolher desemparelhar um dispositivo, este dispositivo ficará indisponível, até que o emparelhe novamente. Alguns dispositivos podem exigir essa ação antes de poderem ser ligados a outro telefone.

Notas sobre o Bluetooth

- Antes de poder ligar um dispositivo emparelhado, geralmente, é necessário ligá-lo, por um interruptor no dispositivo. Alguns dispositivos podem desligar-se, após um período de inatividade.
 - Existe um grande número de dispositivos Bluetooth no mercado. O BlindShell não garante a compatibilidade com todos os dispositivos disponíveis. O seu fornecedor do BlindShell pode aconselhar ou oferecer um modelo testado.
 - Devido a possíveis interferências de rádio e devido à natureza do próprio protocolo Bluetooth, não há garantia de que um dispositivo seja encontrado durante a pesquisa.
- Se não conseguir ver ou emparelhar o dispositivo, verifique se ele ainda está no modo de emparelhamento e tente novamente.
- Se o problema persistir, verifique se não há forte fonte de interferência, na área, como outro dispositivo Bluetooth, um router Wi-Fi ou algum outro dispositivo de rádio muito próximo.

Dados móveis

Os dados móveis podem ser ativados e desativados, selecionando esta opção.

Também pode executar esta ação, no menu **Informações de estado**.

Código PIN

- Pode ativar ou desativar a solicitação do código PIN, no arranque do telefone, no menu **Código PIN**. Para alterar o código PIN, tem de o ativar antes.
- Se introduzir o código PIN, incorretamente, três vezes seguidas, o cartão SIM será temporariamente bloqueado, e necessita introduzir o código PUK.
- Se introduzir o código PUK, incorretamente, dez vezes seguidas, o cartão SIM será bloqueado permanentemente.
- Se usar dois cartões SIM, selecione o respetivo cartão SIM, antes de alterar, ativar ou desativar o código PIN.

Cartões SIM

Esta opção só fica visível quando houver dois cartões SIM no telefone. Pode selecionar o cartão SIM preferido para chamadas, mensagens ou dados móveis.

Atualização do BlindShell

Aviso importante:

Para atualizar o telefone, precisa estar ligado à Internet via Wi-Fi.

As atualizações do BlindShell são disponibilizadas por dois motivos:

- Melhorar os recursos atuais e corrigir bugs;
- Adicionar novos recursos

Quando uma atualização está disponível para download, recebe uma mensagem de notificação.

Esta mensagem aparece nos eventos perdidos e nas mensagens recebidas.

Para executar a atualização, primeiro, selecione **Verificar atualizações**.

Quando uma atualização ficar disponível, pode descarregá-la.

Poderá também ler uma breve descrição do conteúdo da atualização.

Após a descarga do ficheiro de atualização, precisa de o instalar, através da opção **Instalar atualização**.

Este processo demora vários minutos. Durante a atualização, irá sendo informado do andamento da atualização, através de uma voz robotizada.

Aviso importante:

Não desligue o telefone, nem execute outras ações, durante o processo de atualização. Se o fizer, pode resultar em danos ao software do telefone e subsequente necessidade de o enviar para reparação.

Data e hora

A data e a hora são, geralmente, definidas automaticamente, a partir da rede, quando o cartão SIM está colocado no telefone. No entanto, pode alterar as configurações aqui.

- Para introduzir data e hora personalizadas, primeiro desative a configuração automática de data e hora.

Esta opção não estará disponível se a data e a hora não puderem ser obtidas da rede.

- Definir hora - aceita 3 ou 4 algarismos. O primeiro algarismo, ou o primeiro par, representa as horas e o segundo par representa os minutos.

- Definir data - primeiro, introduza o dia, depois, o mês, e, por fim, o ano e selecione **Guardar data**.

- Pode voltar a usar a data e hora da rede, selecionando a opção **Ativar data e hora automática**.

Sobre o telefone

Nesta seção, pode ver algumas informações técnicas sobre o telefone, como a versão do software, o estado do armazenamento interno e do cartão SD e os IMEI's do dispositivo e dos cartões SIM.

Há também um atalho para abrir um menu de serviço, que pode ser usado para executar algumas ações avançadas, como cópia de segurança ou redefinição de fábrica.

Menu de serviço

O menu de serviço é um recurso que simplifica certas operações menos usuais e para utilizadores mais avançados.

Para aceder ao menu de serviço, o telefone precisa ser reinicializado num modo especial, fora do sistema BlindShell.

Por isso não poderá receber chamadas ou operar o telefone da maneira padrão BlindShell.

Para as funções de cópia de segurança e de restauro, do menu de serviço, é necessário usar um cartão SD.

O cartão SD é usado como armazenamento para os ficheiros de backup.

O menu de serviço tem os seguintes itens:

Cópia de segurança dos dados

A função de cópia de segurança cria um ficheiro contendo os dados interno do utilizador.

Este ficheiro exportado não contém dados do armazenamento interno normalmente acessíveis pelo utilizador, quando ligado a um PC, como ficheiros de música ou livros, gravações de voz e outros.

Este é o conteúdo do backup:

- Preferências BlindShell
- Contatos
- mensagens
- calendário
- histórico de chamadas
- notas
- alarmes
- banco de dados da etiquetagem de objetos
- configurações de e-mail

A cópia de segurança é guardada num ficheiro chamado `blindshell_backup.bin`

Restaurar dados

Esta função restaurará os dados do utilizador dum ficheiro de cópia de segurança anteriormente criado.

Aviso:

Os seus dados serão sobrescritos pela operação de restauro.

Se não existir o ficheiro blindshell_backup.bin, no cartão SD, será anunciado um erro.

Restaurar para os padrões de fábrica

Esta opção executará o chamado Restauro de fábrica do telefone. Durante esta operação, todos os dados do utilizador são apagados e o telefone retornará ao estado original. Isto também se aplica a todas as atualizações feitas pelo utilizador. Após o restauro de fábrica, o BlindShell é também restaurado para a versão original.

Reiniciar o telefone

Esta opção terminará o menu de serviço e reiniciará o telefone, no modo BlindShell.

Informações de estado

A opção **Informações de estado**, que também pode ser acedida, a partir de qualquer lugar, exceto ao escrever texto, pressionando a tecla **Acima**, contém os seguintes itens:

- Data e hora - Anuncia a data e hora. Pressionar a tecla **Confirmar** abre a aplicação **Calendário**.
- Estado Wi-Fi - Anuncia se está desativada ou ativada, e neste caso, se está ligado a alguma rede e anuncia o nome desta. Pressionar a tecla **Confirmar** abre as configurações de Wi-Fi.
- Intensidade do sinal - Anuncia a intensidade do sinal e o nome do operador. anuncia também o estado dos dados móveis. Pressionar a tecla **Confirmar** abre as configurações de dados móveis.
- Estado da bateria - Anuncia a percentagem restante da bateria e se está em carga.
- Estado do Bluetooth - Anuncia se está desativado ou ativado, e neste caso, informação sobre dispositivos Bluetooth ligados.

Manual

O menu Manual contém este documento, dividido em seções, para facilitar a leitura. Também contém a opção **Iniciar o tutorial**, o mesmo que foi iniciado ao ligar o telefone pela primeira vez.

Eventos perdidos

Esta opção contém as notificações de novas mensagens e/ou chamadas perdidas.

Depois de ativar esta opção, para verificar as notificações, a lista será limpa.

Desligar o telefone

Selecionar esta opção, e posterior confirmação, desliga o telefone.

Especificações técnicas

- Bandas de frequência de redes móveis:
 - GSM: 900/1800 / 1900MHz
 - WCDMA: 2100 MHz
 - LTE-FDD: B1 / B3 / B7 / B20
- CPU: dual core de 1.2GHz
- Memória:
 - RAM: 512MB
 - Armazenamento interno: 4GB
 - Expansível por cartão SD
- Ecrã: Ecrã a cores QVGA TFT de 2,8 polegadas
- Cartões SIM: Dois slots para cartão micro SIM
- Câmara: 2.0MPx
- bateria: 1800mAh
- Wi-fi
- Bluetooth
- GPS
- recetor FM
- Lanterna LED
- botão de emergência SOS

![Logotipo da marca CE](img/ce_logo.png)

Este produto tem a marca CE e cumpre integralmente toda a legislação aplicável da UE.

![Logotipo da Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos](img/weee_logo.png)

No final da vida útil do produto, pode devolvê-lo ao fornecedor ou fabricante, para descarte gratuito.
Esta medida é conforme com a "Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos" (WEEE).