

RELÓGIOS FALANTES VINVISION

Manual do utilizador



Imagem de relógios falantes com quatro botões

O seu relógio VinVision é um aparelho elegante e de alta qualidade, que possui dois relógios independentes integrados: um relógio analógico de ponteiros, e um relógio digital com voz. Este possui também um alarme (despertador) e anúncio horário.

Descrição dos botões:

Segure o relógio na sua mão na mesma posição em que estaria no pulso. O botão da coroa deve ficar par ao lado direito.

S1: botão superior do lado direito

S2: botão inferior do lado direito

S3: botão superior do lado esquerdo

S4: botão inferior do lado esquerdo

Coroa – botão central do lado direito.

Para acertar o relógio analógico (de ponteiros)

- Puxe a coroa para fora e rode o botão até os ponteiros indicarem a hora certa. Pressione a coroa para voltar à posição normal.

Para acertar o relógio digital com voz:

- Carregue em S1 para ouvir a hora actual. Se estiver errada,
- Pressione S2. Ouvirá um Bip.
- Pressione S4 repetidamente até chegar à hora pretendida.
- Pressione S3 repetidamente até chegar aos minutos pretendidos.
- Aguarde 5 segundos e ouvirá um bip. O relógio está acertado.
- Confirme a hora actual pressionando S1

Alternar entre modo 24 horas e 12/12 horas

- Pressione S4 e depois S1. Verifique se as horas são anunciadas no modo 24 horas ou 12/12 horas. Para alterar o modo, pressione novamente S4, e depois S1.

Para acertar o alarme

- Pressione S3 até ouvir o som com que quer ser despertado. Existem três sons: melodia, Bip e cuco.
- Pressione S2 duas vezes. Ouvirá um bip duplo.
- Pressione S4 para ajustar a hora e S3 para ajustar os minutos.
- Pressione S1 para ouvir a hora definida para o alarme.
- Aguarde 5 segundos. Ouvirá um Bip para confirmar o final do processo.

Para ativar ou desativar o alarme:

- Pressione S2 três vezes. Ouvirá três bips.
- Pressione S3. Se ouvir um bip, o alarme está activado. Se não ouvir um bip, o alarme está desativado.
- Aguarde 5 segundos e ouvirá um bip. O alarme está programado.

Ativar ou desativar o anúncio horário

O seu relógio pode emitir um bip às horas certas.

- Pressione S2 três vezes. Ouvirá três bips.
- Pressione S4 as vezes necessárias para escolher a sua opção:
 - 1 bip – anúncio horário ligado 24 horas.
 - 2 bips – anúncio horário ligado das 7 da manhã às 9 da noite.
 - 3 bips – anúncio horário desligado.
- Aguarde 5 segundos até ouvir um bip.

- Pode fixar a hora do alarme com a continuação do procedimento anterior (carregando no botão S3).
- A hora e os minutos mudam-se da mesma forma.
- Para desligar o alarme carregue no S1 até ouvir um bip.
- Para seleccionar o tipo de alarme, pressione S4 na posição de “hora actual”.
- Para verificar a hora do alarme, pressione S3 até à posição de configuração do alarme. Em seguida, use o botão S1 para mudar a hora do alarme.

Electrosertec, Lda

www.sertec.pt

Tel. +351 219435183